

## Referentiestandaard set pH

### Meetfunctie (zie gebruiksaanwijzing pH 6,5 – 8,4)

Apparaat en referentiestandaard temperatuur:  $20 \pm 5$  °C

Om te controleren of de fotometer afwijkt neemt men:

- voor de nulstelling de referentiestandaard **Zero** pH
- voor de test de pH referentiestandaard **A**

*De waarde van A wordt bij de standaardset op het meegeleverde testcertificaat gegeven. Bewaar dit certificaat goed bij de set, samen is het een uniek geheel!*

Liggen de meetresultaten binnen de in de gebruiksaanwijzing opgegeven toleranties dan wordt een kalibratie niet aanbevolen.

### Kalibratiefunctie (zie gebruiksaanwijzing)

Apparaat en referentiestandaard temperatuur:  $20 \pm 1$  °C

Voor het corrigeren van aanwezige afwijkingen neemt men:

- voor de nulstelling de referentiestandaard **Zero** pH
- voor de test de pH referentiestandaard **A**

*De waarde van referentiestandaard A wordt volgens de gebruiksaanwijzing "Kalibratiemodus" ingesteld.*

**De cuvetten ongeopend, donker en bij kamertemperatuur (20 - 25°C) bewaren.**  
Bruikbaar tot de aangegeven vervaldatum.

