

Referentiestandaard set chloor

Meetfunctie (zie gebruiksaanwijzing chloor 0,05 – 6 mg/l)

Apparaat en referentiestandaard temperatuur: 20 ± 5 °C

Om te controleren of de fotometer afwijkt neemt men:

- voor de nulstelling de referentiestandaard **Zero** Cl₂
- voor de test de Cl₂ referentiestandaard **A** (of **B**)

*De waarden van **A** en **B** worden bij de standaardset op het meegeleverde testcertificaat gegeven. Bewaar dit certificaat goed bij de set, samen is het een uniek geheel!*

Liggen de meetresultaten binnen de in de gebruiksaanwijzing opgegeven toleranties dan wordt een kalibratie niet aanbevolen.

Kalibratiefunctie (zie gebruiksaanwijzing)

Apparaat en referentiestandaard temperatuur: 20 ± 1 °C

Voor het corrigeren van aanwezige afwijkingen neemt men:

- voor de nulstelling de referentiestandaard **Zero** Cl₂
- voor de test de Cl₂ referentiestandaard **B**

*De waarde **B** wordt volgens de gebruiksaanwijzing "Kalibratiemodus" ingesteld.
De referentiestandaard **A** dient ter controle en wordt niet voor het kalibreren gebruikt!*

De cuvetten ongeopend, donker en bij kamertemperatuur (20 - 25°C) bewaren.

Bruikbaar tot de aangegeven vervaldatum.

NB;

Op het certificaat worden de waarden van **A** en **B** als **Cl T** en als **Cl P** aangegeven.

Cl T wordt gebruikt als er met Tabletten wordt gemeten

Cl P wordt gebruikt als er met Poeders wordt gemeten

